



Dosiermaschine "EDHARD"
dosingmeter "EDHARD"



Ersatzteile für / spare parts for
„EDHARD“ – Art.-Nr. 152611

Nummer No.	Beschreibung / Description	Art.-Nr. Code
1	Deckel / Lid	152800
2	Trichter / Funnel	152801
3	Tüllenarettierung am Trichter / Spout Stop	152802
4	Schraube / Captive Nut	152803
5	Flügelrad (Set á 2 Stück) / Impeller (Set 2 pieces)	152804
	Ersatzteil-Set, bestehend aus:	
	No. 6-14 / Pump Cover Assembly	152805
6	Dichtungsring / Seal (O-Ring)	152807
7	Sprengring	
8	Unterlegscheibe	
9	Dichtung	
10	Bolzen	
11	Abdeckung	
12	Lager	
13	Bolzen	
14	Schraube (1 Stück) / Screw	152806

Ersatzteile für / spare parts for
„EDHARD“ – Art.-Nr. 151610

Nummer No.	Beschreibung / Description	Art.-Nr. Code
1	Deckel / Lid	152800
2	Trichter / Funnel	152813
3	Flügelrad (Set á 2 Stück) / Impeller (Set 2 pieces)	152804
4	Dichtungsring / Cover Seal (O-Ring)	152814
5	Ersatzteil-Set, bestehend aus:	
	No. 6-14 / Pump Cover Assembly	152815
6	Schraube (1 Stück) / Thumb Screw	152806